

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания THERMOS® выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**КАСТРЮЛЯ
ИЗ ПИЩЕВОЙ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

**KOP-W28 (6 л)
KOP-W28N (7 л)**

КОМПЛЕКТАЦИЯ




ГАЗОВАЯ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



КЕРАМИЧЕСКАЯ



ИНДУКЦИОННАЯ



ГАЛОГЕНОВАЯ

для всех видов плит



Вы являетесь обладателем уникального изделия от создателя первого в мире термоса – компании THERMOS®, история которой началась в 1904 году.

Сегодня международная торговая марка THERMOS® является самой узнаваемой в своей категории. Группа компаний THERMOS® сохраняет мировое лидерство и производит самую широкую линейку изотермических товаров: собственные заводы в 5 странах мира - США, Японии, Китае, Малайзии и на Филиппинах - выпускают высококачественную запатентованную продукцию, получившую признание потребителей более, чем в 115 странах мира.

Вся продукция торговой марки THERMOS® создается с ориентацией на индивидуальные потребности покупателей и обеспечивает удобство и комфорт для здорового и полноценного питания в любых жизненных ситуациях.



Модель	KOP-W28	KOP-W28N
Емкость, л	6.0	7.0
Размеры (ДхШхВ), см	39,3 x 28,0 x 20,1	41.4 x 30.1 x 20.1
Диаметр крышки, см	28,0	28,0
Вес, кг	2,26	2,35

МАТЕРИАЛЫ



Все материалы прошли проверку на безопасность, экологичность и качество в соответствии с требованиями Международного стандарта SGS.

КРЫШКА

закалённое боросиликатное стекло максимальной прозрачности, термостойкость 200°C.

КОРПУС КАСТРЮЛИ, ОБОДЫ КРЫШКИ И ПАРОВОГО ОТВЕРСТИЯ

коррозионностойкая пищевая сталь SUS304, в составе которой 18% хрома и 8% никеля, что делает сплав прочным, устойчивым к действиям агрессивных сред, а также к внешним повреждениям и вмятинам; жаропрочный материал соответствует строгим гигиеническим и токсикологическим требованиям, исключает возможность химического взаимодействия с содержимым изделия и не влияет на вкус продуктов, является лёгким в обслуживании.

ДНО КАСТРЮЛИ

жаропрочная нержавеющая сталь SUS430 высокой теплопроводности, обладает способностью переносить резкие перепады температуры.

РУЧКА КРЫШКИ, БОКОВЫЕ РУЧКИ

бакелит – нерастворимый негорючий сверхлёгкий пластик, отличается особой прочностью, термостойкостью и низкой теплопроводностью, устойчивостью к механическим повреждениям, не выделяет и не поглощает посторонние запахи, безопасен для здоровья.



КОНСТРУКЦИЯ С ДВОЙНЫМ ДНОМ

- равномерно нагревается
- быстро проводит тепло
- долго сохраняет тепло
- подходит для всех видов плит
- изготовлена из долговечных материалов



КРЫШКА ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СТЕКЛА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОБОДОМ

- плотно прилегает к корпусу кастрюли
- прозрачное стекло позволяет контролировать процесс приготовления, не снимая крышки
- обод из нержавеющей стали защищает от образования сколов



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПАРОВОЕ ОТВЕРСТИЕ В КРЫШКЕ

- позволяет готовить с закрытой крышкой, без потери тепла
- предотвращает выкипание и проливание во время приготовления



НЕНАГРЕВАЮЩИЕСЯ БОКОВЫЕ РУЧКИ И РУЧКА КРЫШКИ

- обеспечивают безопасность и комфорт при использовании
- эргономичная форма для удобного удержания в руке
- обладают противоскользящим эффектом



Изображение приведено только для справки: вид фактического изделия может иметь отличия.

- 1 Изделие предназначено для индивидуального использования, не предусмотрено для профессионального использования или использования в коммерческих целях, в т.ч. в сфере общественного питания.
- 2 Перед использованием проверьте комплектацию изделия.
- 3 Перед началом эксплуатации тщательно вымойте и просушите все детали изделия.
- 4 Выбирайте диаметр конфорки, наиболее соответствующий диаметру дна посуды.
- 5 Никогда не нагревайте пустую посуду, избегайте резких перепадов температур.
- 6 Чтобы часть содержимого кастрюли не выливалась в процессе приготовления, заполняйте кастрюлю не более, чем на 80% во избежание ожогов, тушения пламени и загрязнения варочной поверхности.
- 7 При приготовлении на газовой плите следите за тем, чтобы пламя не выходило за пределы посуды и не касалось стенок и ручек кастрюли.
- 8 При использовании стеклокерамических варочных поверхностей всегда поднимайте кастрюлю при ее перемещении, чтобы случайно попавшая на дно посуды или плиту грязь не поцарапала стеклокерамическую поверхность.
- 9 Изделие не предназначено для использования в микроволновой печи и духовке.
- 10 Остерегайтесь горячего пара, выходящего из кастрюли в процессе приготовления.

- 11 Не касайтесь нагретых частей кастрюли незащищенными частями тела, беритесь строго за ручку крышки и боковые ручки кастрюли.
- 12 Рекомендуется готовить блюда на малом или среднем огне, используя максимальную мощность конфорки только на начальном этапе. Двойное дно с термоаккумулирующим эффектом долго сохраняет тепло и равномерно его распределяет, поэтому можно выключить конфорку за несколько минут до окончания приготовления.
- 13 Во избежание поломки кастрюли не занимайтесь её ремонтом самостоятельно, в т.ч. с использованием инструментов или любых других устройств. По вопросам обслуживания обратитесь в Единый информационный центр.
- 14 Не используйте изделие не по назначению, в том числе для хранения или транспортировки растворителей, бензина и других химических веществ.
- 15 Старайтесь не ронять крышку и кастрюлю, избегайте сильных ударов – это может привести к деформации и повреждениям изделия.
- 16 Во избежание ожогов всегда контролируйте температуру содержимого перед употреблением.
- 17 Будьте внимательны и осторожны при перемещении кастрюли с горячими блюдами.
- 18 Изделие не предусмотрено для использования детьми: храните изделие в недоступном для детей месте, особенно если в изделии находится горячее содержимое, чтобы избежать травм и ожогов.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ



Перед первым использованием и после каждого использования вымойте все части изделия теплой водой с добавлением моющего средства, а затем чистой водой. Дайте всем деталям полностью высохнуть перед следующим использованием или хранением.



Изделие можно мыть в посудомоечной машине. Сильно загрязненную посуду необходимо предварительно замочить в воде или в слабом растворе моющего средства (например, в растворе пищевой соды).



Не используйте отбеливатель или очистители, содержащие хлор, а также растворители, бензол и др. средства, не предназначенные для чистки посуды.



Не используйте металлические щетки и губки, а также абразивные чистящие средства, т.к. они могут повредить внешнюю и/или внутреннюю поверхности изделия.



Для удаления стойких загрязнений можно использовать специальные средства для удаления загрязнений и накипи. Перед использованием обязательно тщательно вымойте изделие после его обработки специальными моющими средствами.

ВНИМАНИЕ:

вследствие неправильного использования посуды, ее внешний вид может измениться:

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА	ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
золотисто-коричневый оттенок или радужные разводы на поверхности посуды	резкий перепад температур, чрезмерное нагревание посуды	протрите стенки слабым раствором столового уксуса или лимонной кислоты
тёмные пятна на стенках	химическая реакция	добавляйте соль, перец и другие специи только в горячую кипящую воду, сыпьте соль на еду, но не на дно посуды
серо-белые пятна изнутри и снаружи	воздействие жёсткой воды	легко удаляются моющим средством, насухо вытирайте посуду после мытья

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Компания THERMOS® гарантирует, что товар будет заменен на новый, аналогичный или эквивалентный, в течение 24 месяцев с момента покупки при наличии производственного дефекта.
2. Компания THERMOS® гарантирует, что посуда соответствует всем нормам и правилам, установленным для материалов, контактирующих с пищей.
3. Гарантийное обязательство действует при условии, что во время использования соблюдаются рекомендации изготовителя. Права, которые покупатель получает по гарантийному обязательству, являются личными и не подлежат передаче другому лицу.
4. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие ударов, падений, неправильного использования изделия, не соблюдения инструкции по эксплуатации или его использования в сфере общественного питания, в т.ч.:
 - перегрев, длительное воздействие тепла от пламени на пустое изделие;
 - пятна, царапины на внутренней и внешней стороне изделия;
 - повреждение стеклянных и пластиковых компонентов изделия;
 - дефект от резкого перепада температур;
 - повреждения, вызванные качеством воды и отложением накипи;
 - использование в духовом шкафу или микроволновой печи;
 - повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия, а также его комплектующих, либо вследствие ремонта где-либо, кроме Сервисного центра торговой марки THERMOS;
 - естественный износ изделия;
 - дефекты упаковки;
 - действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение и т.п.).
5. Изменение внешнего вида посуды не является браком, никак не влияет на качество и функциональные свойства посуды, и не может служить предметом рекламации.
6. Срок гарантии устанавливается с даты покупки изделия, которая подтверждается товарным чеком или иным заменяющим его документом.
7. Претензии по качеству принимаются при предъявлении документа, подтверждающего дату покупки, или правильно заполненного гарантийного талона, включая печать торговой организации.
8. Ни при каких обстоятельствах компания THERMOS® не несёт ответственности за случайный, косвенный или специальный ущерб.

Производитель:

THERMOS (CHINA) HOUSEWARES CO., LTD.

NO.55 JINYANG ROAD, KUNSHAN ECONOMIC AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE HEFENG
COMPLETE INDUSTRIAL AREA, KUNSHAN, JIANGSU, CHINA

ТЕРМОС (КИТАЙ) ХАУСВАРЕС КО ЛТД

№55 Цзиньян, Зона Экономического и Технологического Развития,
Куньшань, Промышленная зона Хэфэн, Куньшань, Цзянсу, Китай

Импортер/Поставщик/Эксклюзивный дистрибьютор:

ООО «ТЕРМОС РУС» - официальный представитель торговых марок THERMOS®, ALFI®
на территории Российской Федерации и СНГ.

Единый информационный центр:

+7 (800) 555-04-87
(звонок по России бесплатный)

THERMOS® является зарегистрированным товарным знаком в более чем 115 странах.

service@thermos.ru
www.thermos.ru



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ	КАСТРЮЛЯ ИЗ ПИЩЕВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С КРЫШКОЙ
МОДЕЛЬ/СЕРИЯ	KOP-W28N (7 л)
АРТИКУЛ	
СРОК ГАРАНТИИ	24 месяца
ДАТА ПРОДАЖИ	
ПРОДАВЕЦ	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА	
ПЕЧАТЬ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	

ДАННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ КОМПАНИИ THERMOS® ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

ДАННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ К ДРУГИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ПРАВАМ, КОТОРЫМИ ВЫ ОБЛАДАЕТЕ. ОНО НЕ ЗАТРАГИВАЕТ ЭТИХ ПРАВ.



**ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**

**ЕДИНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР**

+7 (800) 555-04-87
(звонок по России бесплатный)

service@thermos.ru
www.thermos.ru



ВНИМАНИЕ!

Проверьте правильность заполнения гарантийного талона продавцом.
Сохраняйте гарантийный талон до истечения гарантийного срока